

SEIKO

ウオッチ  
カタログ

'77 VOL. 2

- 水晶振動子式 ●液晶表示式 ●精度99.9992%以上(常温) ●電池寿命約1,000時間 ●使用電池S B(A9)またはS B(B9)
- 電池寿命切れ予告機能つき ●連続10時間計 ●1/100秒計 ●積算式 ●ラップタイム計測可能




●TPJ011 45,000円

87 ST SS  
ハードレックス  
87<001 001>

XAN010

- 読み間違いの少ないデジタル表示
- 長時間測定可能  
(10時間以上でも測定できます。)
- 2通りのラップタイム測定
- ON・OFFスイッチ兼  
STANDARD・SECTION  
切替スイッチ
- 使いやすいボタン式。
- 1/100秒単位で測定できます。
- 電池寿命切れの数時間前になると×印が出ます。





- 精度月差±15秒以内(常温) ●電池寿命約1年 ●使用電池SB(BU) ●24時間制 ●三種類アラームつき ●報時機能つき
- サウンドデモンストレーション機能つき ●音量切換え機能つき ●日付つきオートカレンダー ●電池寿命切れ予告機能つき
- ワンタッチ0秒修正装置つき ●内部照明ライトつき ●日常生活用防水




●DPW011  
A039 SS  
ハードレックス

45,000円

A039<500-500>

XBB100



ボタンA 押す

時刻表示のとき→ライトが点灯します。  
アラームが鳴っているとき→アラームが止まります。  
時刻修正状態で→時刻をセットします。

ボタンB 押す

時刻表示のとき→秒と日付の表示を切換えます。  
時刻修正状態で→修正したい箇所をセレクト(選択)します。

ボタンC 押すと

押すごとにモードが切換わります。

引き出すと

時刻修正状態または時刻設定状態になります。

ボタンA B を 一緒に押すと

アラームが鳴ります。

この時計は基本時計のほかに、用途に応じて3通りのアラームの使い方ができます。

(1)TIMER (タイマー)

あらかじめ決めた時間を経過するとアラームが鳴ります。  
(この場合、鳴るまでの残り時間を秒単位で表示します。)

(2)ALARM (アラーム)

あらかじめセットした時刻になるとアラームが鳴ります。  
アラームが鳴った後はセット時刻は自動的に解除されます。

(3)AUTO (オート)


アラーム時刻をセットすると毎日そのセットした時刻にアラームが鳴ります。



- 精度月差±15秒以内(常温) ●電池寿命約1年 ●使用電池SB(BU) ●アラームつき ●サウンド・デモンストレーション機能つき
- 報時機能つき ●24時間制 ●日付き・オートカレンダー ●電池寿命切れ予告機能つき ●ワンタッチ0秒修正装置つき
- 内部照明ライトつき ●日常生活用防水



●DPV018 38,000円  
A031 SS  
ハードレックス  
A031 <500-500> XNA090







- 精度月差±10秒以内(常温) ●電池寿命約1年 ●使用電池SB(BU) ●ストップウォッチつき ●アラームつき
- 月・日・曜日つきオートカレンダー ●電池寿命切れ予告機能つき ●ワンタッチ0秒修正装置つき ●内部照明ライトつき

■ 1個で三役。基本時計のほかにアラームとクロノグラフのそろう便利な時計。





●DPT804 48,000円  
A159 SGP  
ハードレックス  
A159<400-400> ~~XG-569~~  
X9A56S



●DPT010 43,000円  
A159 SS  
ハードレックス  
A159<400-400> XQB410



●DPT011 43,000円  
A159 SS  
ハードレックス  
A159<400-400> XQB410



※アラーム音を聴きたい場合は、アラームセットモードでアラーム時刻を、現在の時刻に合わせてください。



- 精度月差±10秒以内(常温) ●電池寿命約2年 ●使用電池SB(BU) ●ワールドタイム ●24時間制
- 日・曜日つきフルカレンダー ●電池寿命切れ予告機能つき ●ワンタッチ0秒修正装置つき ●内部照明ライトつき
- 日常生活用防水


■ 世界29ヶ所の時刻が簡単にわかる本格的ワールドタイム。  
ワンタッチでグリニッジ標準時に切り換え表示できます。



●DPY018 45,000円  
M158 SS  
ハードレックス

M158<500-500>

XAS020





- 精度月差±15秒以内(常温) ●電池寿命約2年 ●使用電池S B(BU) ●デュアルゾーンタイマー(12時間制・24時間制)
- 日付・曜日つきオートカレンダー ●電池寿命切れ予告機能つき ●ワンタッチ0秒修正装置つき ●内部照明ライトつき
- 日常生活用防水



●DPQ018 38,000円  
0139 SS  
ハードレックス  
0139<500-500> XGA540


基本時計モード

東京時刻

どちらのモードでも秒以外はまったく独立に設定できます

ZONE IIモード

ニューヨーク時刻



〈例〉東京とニューヨークの時刻をデュアルタイムとして使用する場合  
●基本時計モードに東京の時刻をセットします。  
●ボタンを押すとゾーンIIモードと表示されますから、ゾーンIIモードに時差を考慮してニューヨークの時刻をセットします。  
いずれもセットはセレクト・セット方式で簡単です。  
●ボタンを押すことによって東京時刻・ニューヨーク時刻いずれも都合のよい時刻を表示できます。  
●日付と秒はリユースを回転することにより表示されます。


- 精度月差±10秒以内(常温) ●電池寿命約2年 ●使用電池S B(BU) ●年・月・日・曜日つきフルカレンダー
- 電池寿命切れ予告機能つき ●ワンタッチ0秒修正装置つき ●内部照明ライトつき ●日常生活用防水



●DPX011 35,000円  
M154 SS  
ハードレックス  
M154<400-400> XGA570



●DPX012 35,000円  
M154 SS  
ハードレックス  
M154<400-400> XGA570



ボタン(A)を押すと……ライト点灯  
ボタン(B)を押すと……年・月・日・曜日の表示  
(押している間のみ表示するデマンド表示方式)  
ボタン(C)を引き出すと……時刻修正状態になり、ボタン(A) (B)の操作によりセレクト・セットできます。





- 精度月差±10秒以内(常温)
- 電池寿命約2年
- 使用電池S B(BU)
- ストップウォッチつき
- ラップタイム計測可能
- 日付・曜日つきオートカレンダー
- 電池寿命切れ予告機能つき
- ワンタッチ0秒修正装置つき
- 内部照明ライトつき
- 日常生活用防水



●DPS020 43,000円  
M159 SS  
ハードレックス  
M159<501-500> XBB040



●DPS018 40,000円  
M159 SS  
ハードレックス  
M159<500-500> XBB050



4月、6月、9月、11月は30日から、また2月は28日から翌月の1日に自動的に変わります。  
※4年に1回うるう年の2月29日は修正ボタンで呼び出してお使いください。






- 精度月差±15秒以内(常温) ●電池寿命約2年 ●使用電池S(B)L ●電池寿命切れ予告機能つき
- 月・日つきオートカレンダー ●ワンタッチ0秒修正装置つき ●内部照明ライトつき ●セレクト・セット修正方式

 <p>●DPN808 30,000円 0432 SGP ハードレックス 0432&lt;403-403&gt; [19.0]</p>	 <p>●DPN021 30,000円 0432 SS 日常生活用防水・カットハードレックス ワンタッチ電池蓋つき 0432&lt;400-400&gt; [XQB370]</p>	 <p>●DPN028 30,000円 0432 SS 日常生活用防水・カットハードレックス ワンタッチ電池蓋つき 0432&lt;400-400&gt; [XQB370]</p>	 <p>●DPN011 28,000円 0432 SS 日常生活用防水・ハードレックス ワンタッチ電池蓋つき 0432&lt;500-500&gt; [XJB220]</p>
 <p>●DPN018 28,000円 0432 SS 日常生活用防水・ハードレックス ワンタッチ電池蓋つき 0432&lt;500-500&gt; [XJB220]</p>	 <p>●DPN048 28,000円 0432 SS ハードレックス 0432&lt;403-403&gt; [XGA551]</p>	 <p>●DPN031 25,000円 0432 SS 日常生活用防水 ワンタッチ電池蓋つき 0432&lt;402-402&gt; [XJB240]</p>	 <p>●DPN038 25,000円 0432 SS 日常生活用防水 ワンタッチ電池蓋つき 0432&lt;402-402&gt; [XJB240]</p>

〔時刻の表示〕

〔月日の表示〕



☆フロントボタン方式(DPN011、018)は、左がセットボタン、右がセレクトボタン。



- 精度月差±15秒以内(常温)
- 電池寿命約1年
- 使用電池SB(BI)
- ワンタッチ電池蓋つき
- 電池寿命切れ予告機能つき
- 月・日つきオートカレンダー
- ワンタッチ0秒修正装置つき
- 内部照明ライトつき
- セレクト・セット修正方式
- 日常生活用防水



●DPL803 32,000円  
0534 SGP  
ハードレックス  
0534<500-500> 20.0



●DPL038 30,000円  
0534 SS  
ハードレックス  
0534<500-500> XBA320




●DPL041 25,000円  
0534 SS  
0534<502-502> XGA500



●DPL048 25,000円  
0534 SS  
0534<502-502> XGA500


〔時刻の表示〕

秒  
10秒ごとの3角マーク  
で表示。



〔月日の表示〕

リュウズ操作表示



リュウズ  
回転

どちらにまわしても  
月・日は2秒間だけ  
表示され自動的に時  
刻表示に戻ります。

リュウズを押すと  
ライトがつきます。  
(除DPR)

大の月、小の月は電子回路が判別するオート  
カレンダー。2月を除いて修正不要。