
CITIZEN

シチズンウォッチ 商品カタログ

1977-6

CITIZEN

シチズンウォッチ商品カタログ

1977-6

- 計算機つき。アラームつき。ストップウォッチつき。13大機能つき。スリムな薄型。コンパクトなレディなど多彩な機能とデザインが豊富にそろいました。
- クォーツの確かさと共に持つ楽しさをおすすめ下さい。




LC-909 ●精度 月差±10秒以内(常温携帯時) ●「時分秒」↔「月日」切換表示 ●計算機能つき ●月末無修正
 ●ライト ●電池寿命約1年 ●使用電池280-21(紫)3コ ●1年間メーカー保証



LC-909 1545-11
 クリスタルガラス
 RSGP ¥98,000
 (4-095928)



〔各部の名称〕



〔時刻表示〕
 12時38分28秒

〔カレンダー表示〕
 6月10日

※修正手順はデジタルスリム(LC-9070)と同様です



LC-908

- 精度 月差±10秒以内(常温携帯時) ●「時分秒」^{AM/PM} ↔ 「年月日」切替表示 ●ストップウォッチ機能つき
- デュアルタイム(別時計)機能つき ●月末無修正 ●閏年セット ●電池寿命切れ警告装置 ●強制復帰装置
- ライト ●日常生活用防水 ●電池寿命約2年 ●使用電池280-21(紫) ●1年間メーカー保証



LC-908 1540-21
クリスタルガラス
SS ¥30,000


(4-095812)




LC-908 1541-11
クリスタルガラス
BLS ¥28,000

(4-096169)


機能説明



この時計は




又は




のいずれかの組合せで御使用になれます

ストップウォッチの操作方法



ストップウォッチを使用する前にリセットしてからお使い下さい

- (1) 単純計時(例、100m競走)
スタート ストップ リセット
L → L → R
- (2) 累積計時(例、バスケット)
スタート ストップ スタート ストップ リセット
L → L → L → L → R
- (3) 途中経過時間計時(例、水泳)
スタート ラップ ラップ解除 ストップ リセット
L → R → R → L → R
- (4) 1位・2位のタイムを計時(例、2人の競走)
スタート ラップ ストップ ラップ2 リセット
L → R → L → R → R



※切替えた場合の各機能の表示は

ストップウォッチ表示




デュアルタイム表示(秒は時刻表示に一致)



となり切替える前にセットしてあったものは消去します

デュアルタイムの修正方法



「デュアルタイム表示」「分」の修正


「時」の修正

デュアルタイムに戻す

時刻カレンダーの修正方法

- ⑤ ボタンで修正箇所を選択
- ⑥ ボタンで修正

〔強制復帰装置〕





LC-9021E ●精度 月差±5秒以内(常温携帯時) ●「時分秒」表示 ●電子アラーム(「時^{AM}分」セット) ●ライト
●電池寿命約2年 ●使用電池280-21(紫) ●1年間メーカー保証



LC-9021E 1397-11
クリスタルガラス
CGP ¥55,000

(4-095324)

LC-9021E 1397-21
クリスタルガラス
CGP ¥53,000

(4-095685)

● 機能説明




〔時刻表示〕
(12時38分28秒)

〔アラームセット時刻表示〕
午前6時30分アラームセット

〔アラーム解除時刻表示〕
アラームは鳴りません


● アラーム時刻の合わせ方

④ボタンでセット箇所を呼び出す
⑤ボタンでセット



- ①アラーム表示にする
- ②「時、コロン」が点滅 (▲)上コロン=午前 (▼)下コロン=午後
- ③時、AM/PMを合わせる
- ④「分」が点滅
- ⑤「分」を合わせる
- ⑥アラーム時刻表示に戻す (点滅しない)
- ⑦時刻表示へ戻す


● アラーム音の止め方



アラームが鳴り出したら④を押して止めて下さい。そのままの状態でも1分後に自動的に止まります。

● 時刻修正の方法

⑤ボタンで修正箇所を呼び出す
④ボタンで修正



「秒」修正

「分」修正

「時・午前/午後」修正
(▲)上コロン=午前
(▼)下コロン=午後

(時刻表示へ戻す)



LC-9021 ●精度 月差±10秒以内(常温携帯時)●「時分秒」表示●電子アラーム(「時^{AM}分」セット)
●ライト●電池寿命約2年●使用電池280-21(紫)●1年間メーカー保証



LC-9021 1398-31
クリスタルガラス
SS ¥38,000
(4-095316)



LC-9021 1398-21
クリスタルガラス
SS ¥37,000
(4-095227)



LC-9021 1398-51
クリスタルガラス
SS ¥36,000
(4-095677)



LC-9021 1398-52
クリスタルガラス
SS ¥36,000
(4-095677)



LC-9021 1398-13
クリスタルガラス
SS ¥35,000
(4-095197)



LC-9021 1398-15
クリスタルガラス
SS ¥35,000
(4-095197)



LC-9021 1398-61
クリスタルガラス
SS ¥35,000
(4-095651)



LC-9021 1398-41
クリスタルガラス
SS ¥34,000
(4-095588)



LC-9021 1402-11
クリスタルガラス
BLG ¥34,000
(4-095383)



LC-9021 1399-11
クリスタルガラス
BLS ¥33,000
(4-095251)

- LC-9060E ●精度 月差±10秒以内(常温携帯時)(EFAは±5秒以内) ●「時分秒^{AM/PM}曜」↔「月日曜」切替表示 ●月末無修正 ●閏年セット
 LC-9060 ●時報合わせボタン ●電池寿命切れ警告装置 ●強制復帰装置 ●ライト ●電池寿命約2年 ●使用電池280-21(柴)
 ●1年間メーカー保証

EFA



LC-9060E 1533-11
 クリスタルガラス
 CGP ¥40,000

(4-095839)



LC-9060 1529-21
 クリスタルガラス
 SS ¥26,000

(4-095421)



LC-9060 1529-42
 クリスタルガラス
 SS ¥24,000

(4-095618)



LC-9060 1529-71
 クリスタルガラス
 SS ¥23,000

(4-095987)



LC-9060 1530-11
 クリスタルガラス
 BLS ¥24,000

(4-095758)



LC-9060 1529-51
 クリスタルガラス
 SS ¥28,000


(4-095570)



LC-9060 1529-31
 クリスタルガラス
 SS ¥23,000


(4-095707)

● 機能説明



● 時刻カレンダーの修正方法


Ⓢボタンで修正箇所を選択
 Ⓡボタンで修正 [強制復帰装置] ※「0」は閏年、「1」「2」「3」は閏年から何年目



- LC-9050 ●精度 月差±15秒以内(常温携帯時) ●「時分」↔「秒」切替表示 ●電池寿命約1年(電池交換券つき)
●使用電池280-11(ピンク) ●1年間メーカー保証



● 機能説明



● 時刻修正方法



CITIZEN®