

シチズンウォッチ
商品カタログ

'79-1

技術のシチズン
CITIZEN®



- シチズンの技術が、デジタルの世界をさらに大きく広げました。
- ビジネスマンのハードな日常に、スポーツマンのアクティブな瞬間に、ファッショナブルなプライベートタイムにシチズンのデジタルは、どんな用途にも合わせた豊富な構成となっています。





- 現代感覚にマッチしたシチズンならではの多機能性。より薄くよりファッションブルに磨きぬかれたデザイン感覚。そして操作が簡単なことでも群を抜き、つねにシチズンのデジタルは時代をリードしています。
- 一歩進んだシチズンのデジタルをお客様にお奨めください。





※この取扱説明書は、本製品の取扱いに必要となる事項を記載しております。必ずお読みください。また、本製品の取扱いに必要となる事項を記載しております。必ずお読みください。また、本製品の取扱いに必要となる事項を記載しております。必ずお読みください。



- アナログムーブとデジタルムーブを単にいっしょにしたものではなく、水晶振動子、電池・電子回路は通常モジュールと同様に一個だけを使用しております。斬新なメカニズムを持つ、総合時計メーカーのシチズンならではの技術的革新商品です。
- 時代の先端を行くヤング、ヤングアダルトにズバリお奨めください。



●精度月差±15秒以内(常温携帯時)

●デジタルと針式(アナログ)の両表示クォーツ●針式・時・分●デジタル…「時・分・秒」←「月・日・曜」切替表示
 ●ストップウォッチ機能(1/100秒LAP)●24時間制表示●カレンダー無修正装置(～2009年まで)●デジタルとアナログの別時計(デュアルタイム)機能●電池寿命切れ予告装置●日常生活用防水●電池寿命約3年●1年間メーカー保証



DA-890 2182-12
 クリスタルガラス
 CGP ¥33,000 (4-097424)



DA-890 2182-11
 クリスタルガラス
 CGP ¥33,000 (4-097424)



DA-890 2180-11
 クリスタルガラス
 SS ¥28,000 (4-097416)



DA-890 2180-12
 クリスタルガラス
 SS ¥28,000 (4-097416)




DA-890 2180-13
 クリスタルガラス
 SS ¥28,000 (4-097416)



DA-890 2181-11
 クリスタルガラス
 BL ¥25,000 (4-097891)




各機能の切換え方




「曜表示」

- SU 日曜日 (SUNDAY)
- MO 月曜日 (MONDAY)
- TU 火曜日 (TUESDAY)
- WE 水曜日 (WEDNESDAY)
- TH 木曜日 (THURSDAY)
- FR 金曜日 (FRIDAY)
- SA 土曜日 (SATURDAY)

デジタル表示部の時刻・カレンダーの合わせ方



針式(アナログ)表示部の時刻の合わせ方



- 針(アナログ)はデジタル部分とは別に単独に合わせられます。(別時計機能)
- デジタルと針(アナログ)を同時刻にセットする場合はデジタルをセットしてから針(アナログ)を合わせてください。
- ±30秒以内の修正はデジタルで行います。(デジタルを0秒に合わせると同時に分針が30-59秒の時針を早送りし、0-29秒の時針は待機します。)


1. リユーズを引き出して針を合わせてください。
 2. 針合わせがすんだらリユーズを完全に押しこんでください。針(アナログ)部分の時計がスタートします。
- ※ 分針を正しい時刻より4-5分進めてから逆に戻して合わせ、時報と同時にリユーズを押し込むと正確な時刻に合わせられます。




ストップウォッチの使い方

①リセット(スタート準備)方法


時刻表示又はカレンダー表示の時に
 (A-E)になります。各々の操作をして
 リセット(スタート準備)してください。



④ラップ計時(途中時間の測定)の場合(例:1500m)



⑤1位、2位のタイムを同時に計時する場合(例:200m競走)



②単純計時の場合



③積算計時の場合(例:サッカー、テープ編集)





●シチズンのデジタルは、「鳴る」「秒が走る」など常に時代の先端を進んでまいりました。また多機能であるばかりでなく、操作性は非常に簡単でここでもシチズンの技術力が十分に活かされています。多機能をお求めの方にはシチズンのデジタルをお推めください。






- 精度 月差±10秒以内(常温携帯時) ●「時・分・秒・AM/PM」↔「月・日・曜」切替表示 ●ストップウォッチ機能(1/100秒)
- アラーム機能(時・分・AM/PM) ●計算機能 ●月末無修正 ●ライト ●電池寿命約3年 ●1年間メーカー保証




LC-919 2185-11
クリスタルガラス SS ¥35,000 近日発売予定 (4-097912)


各部の名称



各機能の切替え方



時刻・カレンダーの合わせ方



- 時刻表示にしてからSボタンを押すと「秒」が点滅します。Sボタンは携帯中に誤動作がないように埋込みボタンになっておりますのでシャープペンシル(芯の出ない状態)の先などで押してください。
- 時報と同時にRボタンを押すと、「秒」になります。秒が30-59秒の時には分が桁上げされます。*時報サービス 117番に合わせると便利です。
- 「分」が点滅します。
- 押すごとに分が変わります。分を合わせてください。
- 「時」と「AM/PM」が点滅します。
- 押すごとに「時」が変わります。午前=AM、午後=PMをまちがえないように合わせてください。
- カレンダー表示になり「月」が点滅します。
- 押すごとに「月」が変わります。
- 「日」が点滅します。
- 押すごとに「日」が変わります。*使用中は、2月29日(閏年)を除き大の月、小の月を自動判別します。

アラームの使い方




- 「曜」が点滅します。
 - 押すごとに「曜」が変わります。*「曜」 *「曜表示」例参照
 - 時刻表示に戻ります。
 - 「アラーム表示」にする (M) → 「分」のセット (R)
 - 「分」が点滅します。
 - 押すごとに「分」が変わります。
- ＜ストップウォッチ表示＞
- ◎セットの前にアラーム表示にしてください。(ALARMマークが表示されます)。
 - ◎アラーム表示から他の表示の切替えは、必ずアラーム通常表示(分、時、AM/PM)の点滅停止にしてから行ってください。



クォーツデジタルマルチアラーム

CITIZEN

- 精度 月差±10秒以内(常温携帯時) ●「時・分・秒・AM/PM」←「月・日・曜」切替表示 ●アラーム1機能 ●アラーム2機能
- 時報機能 ●逆算タイマー機能 ●ストップウォッチ機能 ●サウンドモニター ●機能セットマークつき ●月末無修正 ●電池寿命切れ予告装置 ●ライト ●電池寿命約2年 ●1年間メーカー保証



LC-910 1895-11
 クリスタルガラス CGP ¥40,000
 (4-097246)



LC-910 1893-31
 クリスタルガラス SS ¥35,000
 (4-096657)



LC-910 1894-11
 クリスタルガラス BL ¥35,000
 (4-096878)



LC-910 1893-41
 クリスタルガラス SS ¥33,000
 (4-097386)



LC-910 1893-51
 クリスタルガラス SS ¥30,000
 (4-097386)



LC-910 1893-52
 クリスタルガラス SS ¥30,000
 (4-097386)



LC-910 1893-53
 クリスタルガラス SS ¥30,000
 (4-097386)



クォーツ デジタル マルチクロノ

CITIZEN

- 精度月差±10秒以内(常温携帯時) ●「時・分・秒・日・曜」←「年・月・日・曜」切替表示 ●ストップウォッチ(1/100秒)機能 ●カウントダウン(減算表示)
- デュアルタイム(別時計)機能 ●カレンダー無修正装置(～1999年まで) ●電池寿命切れ予告装置 ●日常生活用防水
- ライト ●電池寿命約2年 ●1年間メーカー保証



LC-922 2190-31
 クリスタルガラス
 SS ¥19,800 (4-097700)



LC-922 2190-32
 クリスタルガラス
 SS ¥19,800 (4-097700)



LC-922 2190-11
 クリスタルガラス
 SS ¥18,000 (4-097777)



LC-922 2190-12
 クリスタルガラス
 SS ¥18,000 (4-097777)



LC-922 2191-11
 クリスタルガラス
 BL ¥18,000 (4-097751)




LC-922 2190-21
 クリスタルガラス
 SS ¥19,800 (4-097769)



LC-922 2190-22
 クリスタルガラス
 SS ¥19,800 (4-097769)




各表示の切換え方




- 【マーク説明】
- STOP W: ストップウォッチ (STOP. W)
 - TIME 2: デュアルタイム (TIME2)
 - DOWN: カウントダウン

時刻・カレンダーの合わせ方



強制復帰装置 (L)を押すと、どの修正状態でも時刻表示に戻ります。



- ⑤「時」と「A/P」が点滅します。
- ⑥押すごとに「時」が変わります。午前=A 午後=Pをまちがえないように合わせてください。
- ⑦カレンダー表示になり「日」が点滅します。
- ⑧「日」を合わせてください。
- ⑨「月」が点滅します。
- ⑩「月」を合わせてください。
- ⑪「年」が点滅します。
- ⑫「年」を合わせてください。
- ⑬「曜」が点滅します。
- ⑭「曜」を合わせてください。
- ⑮ (S)又は (L)を押すと時刻表示に戻ります。


使用中は閏年、大の月、小の月を自動判別し一切のカレンダーの修正は無用です。

ストップウォッチの使い方


リセット (スタート準備)

- 時刻表示で (M) を1回押すとストップウォッチ表示状態の (STOP. W) マークが表示される) ①~⑤のいずれかになります。
- 表示状態を確認の上①~⑤のいずれかの方法でリセット状態 (スタート準備) にしてください。
- ストップウォッチ状態で (L) を押してもライトは点灯されません。


①リセット状態



②ストップウォッチ計時中



③計時ストップ



④ラップ計時中



⑤ラップストップ






●12時間↔24時間ワンタッチ切換


- 精度 月差±15秒以内(常温携帯時)
- 「時・分・秒・AM/PM(12時間制)・日・曜」↔「年・月・日・曜」切替表示
- カレンダー無修正装置(2009年まで)
- ライト
- 日常生活用防水
- 電池寿命約2年
- 1年間メーカー保証

		
LC-912 クリスタルガラス SS ¥9,800 (4-097718)	LC-912 クリスタルガラス SS ¥9,800 (4-097718)	LC-912 クリスタルガラス SS ¥8,800 (4-097726)


12時間制・24時間制の切換え方



時刻・カレンダーの読み方




ライト点灯



時刻・カレンダーの合わせ方

12時間制でも24時間制でも合わせられます。(ここでは、12時間制で説明いたします。)

Lボタンを押すといかなる修正状態でも瞬時に通常表示に戻る。(強制復帰装置)





クォーツデジタルセブンスタークロノ

CITIZEN

- 精度 月差±15秒以内(常温携帯時) ●「時・分・秒・AM/PM・曜」↔「年・月・日・曜」切替表示 ●ストップウォッチ機能(1/10秒LAP)
- デュアルタイム(別時計)機能つき ●カレンダー無修正装置 ●ライト ●日常生活用防水 ●電池寿命約2年 ●1年間メーカー保証



7S-918S 2175-11
 クリスタルガラス
 SS ¥15,000

(4-097661)



7S-918S 2175-12
 クリスタルガラス
 SS ¥15,000

(4-097661)



7S-918S 2175-31
 クリスタルガラス
 SS ¥15,000

(4-096444)



7S-918S 2175-32
 クリスタルガラス
 SS ¥15,000

(4-096444)



7S-918S 2175-21
 クリスタルガラス
 SS ¥13,000

(4-097670)




7S-918S 2175-22
 クリスタルガラス
 SS ¥13,000

(4-097670)



機能説明

(この時計はMボタンを押すとストップウォッチ機能かデュアルタイム機能のどちらか一方になる) すでにどちらか一方にセットされております。




ストップウォッチ機能 ↔ デュアルタイム機能の切換え



時刻・カレンダーの修正方法

「秒」「分」「時・AM/PM」の修正は①~⑥
「曜」「月」「日」「年」の修正は⑦~⑭

「通常時刻表示」の状態にする



ストップウォッチの操作方法 についてはDA-890(デジアナ) をご参照ください



●モジュール厚2.55ミリ、外装厚4.5ミリの世界でもっとも薄いデジタルウルトラスリムなどおしゃれて薄型をお求めの方にもシチズンならではの商品を取り揃えております。技術力プラスファッション感覚溢れたシチズンのデジタルをお推めください。






- 精度 月差±10秒以内(常温携帯時) ●「時・分・秒・AM/PM」↔「月・日・曜」切替表示 ●電池寿命切れ予告装置
- カレンダー無修正装置(2009年まで) ●電池寿命約1年 ●1年間メーカー保証



LC-915 2321-11
 クリスタルガラス
 CGP ¥40,000
 (4-097602)

時刻・カレンダーの読み方

Ⓡ ボタンを押す毎に「時刻表示」と「カレンダー表示」が交互に切り換ります。



- SU 日曜日 (SUNDAY)
- MO 月曜日 (MONDAY)
- TU 火曜日 (TUESDAY)
- WE 水曜日 (WEDNESDAY)
- TH 木曜日 (THURSDAY)
- FR 金曜日 (FRIDAY)
- SA 土曜日 (SATURDAY)

Ⓢ 自動復帰
 「カレンダー表示」にしていても1~2分後に自動的に「時刻表示」に戻ります。

時刻・カレンダーの合わせ方

修正状態にする

① Ⓢ ボタンを押すと「秒」が点滅します。

Ⓢ ボタンは携帯中に誤動作がないようにうめこみボタンになっていますのでボールペンの先などで操作してください。

「秒」のセット

② 時報と同時にⓇを押すと「00秒」になります。30~59秒にある場合は「分」が桁上げされます。

時報サービス 117番で合わせると便利です。

「分」のセット

③ 「分」が点滅します。
④ 押すごとに「分」が変わります。「分」を合わせてください。

「時」のセット

⑤ 「時」と「AM/PM」が点滅します。
⑥ 押す毎に「時」が変わりますので午前・午後をまちがえないように合わせてください。

「月」のセット

⑦ 「月」が点滅します。
⑧ 「月」を合わせてください。

「日」のセット

⑨ 「日」が点滅します。
⑩ 「日」を合わせてください。

「曜」のセット

⑪ 「曜」が点滅します。
⑫ 「曜」を合わせてください。

「年」のセット

⑬ 「年」が点滅します。
⑭ 「年」を合わせてください。(西歴下2桁)

時刻表示へ戻す

⑮ 時刻表示に戻ります。

電池寿命切れ予告装置

電池寿命が近づくとコロンの(;)が1秒毎に点滅します。お早めに電池交換してください。
 *極端な低音の場合にも装置が働くことがあります。腕につければもとの状態に戻ります。



- 精度 月差±10秒以内(常温携帯時) ●「時・分・秒・AM/PM」↔「月・日・曜」切替表示 ●電池寿命切れ予告装置
- カレンダー無修正装置(2009年まで) ●ライト ●電池寿命約1年 ●1年間メーカー保証



LC-917
クリスタルガラス
CGP ¥35,000
(4-097190)



LC-917
クリスタルガラス
CGP ¥35,000
(4-097190)



LC-917
クリスタルガラス
CGP ¥33,000
(4-097581)



LC-917
クリスタルガラス
CGP ¥33,000
(4-097238)



LC-917
クリスタルガラス
CGP ¥30,000
(4-097530)



LC-917
クリスタルガラス
SS ¥30,000
(4-097181)



LC-917
クリスタルガラス
SS ¥30,000
(4-097181)



LC-917
クリスタルガラス
SS ¥28,000
(4-097220)



LC-917
クリスタルガラス
SS ¥28,000
(4-097220)



LC-917
クリスタルガラス
SS ¥28,000
(4-097572)



LC-917
クリスタルガラス
CGP ¥28,000
(4-097441)



LC-917
クリスタルガラス
SS ¥26,000
(4-097432)



- 精度 月差±10秒以内(常温携帯時) ●「時・分・秒・AM/PM」↔「月・日・曜」切替表示 ●電池寿命切れ予告装置
- カレンダー無修正装置(2009年まで) ●ライト ●電池寿命約1年 ●1年間メーカー保証




LC-917
クリスタルガラス
SS ¥25,000

2171-61

(4-097521)

機能説明



時刻カレンダー修正方法

Ⓢ ボタンで修正箇所を選択
Ⓡ ボタンで修正





●うす型・コンパクト、おしゃれな女性向けのデジタルレディ。スポーティな方へのデジタルコスモスター。シチズンのデジタルは女物の分野でも幅広い商品構成をお届けします。おしゃれをお求めの方にも、実用タイプをお求めの方へも、先端を行くシチズンのデジタルをお奨めください。



- 精度月差±15秒以内(常温携帯時) ●「時・分」←→「月・日」←→「秒」切替表示
- カレンダー無修正装置 ●ライト ●電池寿命約1年 ●1年間メーカー保証



LC-911C 2035-11
 クリスタルガラス
 CGP ¥33,000 (4-092392)



LC-911C 2035-31
 クリスタルガラス
 CGP ¥30,000 (4-092643)



LC-911C 2036-11
 クリスタルガラス
 SS ¥28,000 (4-092368)




LC-911C 2036-31
 クリスタルガラス
 SS ¥25,000 (4-092627)



●精度 月差±15秒以内 (常温携帯時) ●「時・分・曜」↔「月・日・曜」↔「秒」切換表示 ●カレンダー無修正装置 ●ライト ●電池寿命約1年 ●1年間メーカー保証


LC-911 クリスタルガラス CGP ¥33,000 (4-092252)	LC-911 クリスタルガラス SS ¥28,000 (4-092244)	LC-911 クリスタルガラス SS ¥28,000 (4-092244)	LC-911 クリスタルガラス CGP ¥28,000 (4-092287)	LC-911 クリスタルガラス SS ¥26,000 (4-092261)

機能説明



時刻・カレンダーの修正方法

⑤ボタンで修正箇所を選択
⑥ボタンで修正





●精度 月差 ±15秒以内(常温携帯時) ●「時・分・曜」↔「月・日・曜」↔「秒」切換表示 ●カレンダー無修正装置 ●ライト ●電池寿命約1年 ●1年間メーカー保証



CS-911 1891-11
クリスタルガラス
CGP ¥25,000 (4-092333)



CS-911 1890-11
クリスタルガラス
SS ¥20,000 (4-092325)



CS-911 1890-12
クリスタルガラス
SS ¥20,000 (4-092325)



CS-911 1890-21
クリスタルガラス・日常生活用防水
SS ¥18,000 (4-092473)




CS-911 1890-22
クリスタルガラス・日常生活用防水
SS ¥18,000 (4-092473)




CS-911 1890-23
クリスタルガラス・日常生活用防水
SS ¥18,000 (4-092473)


時刻・カレンダーの読み方



時刻・カレンダーの修正方法



強制復帰装置



技術のシテズン
CITIZEN.